



Position	Part number	Název	Name
2	955W00002	Olejová nádrž	Oil tank
5	955W00005	Olejová zátka	Oil tank cap
10	955W00009	Ozubené kolo	Gear
12	955W00012	Hřídel	Output shaft
24A	955W00024M	Napínací mechanismus	Tensioner assembly
21	955W00021	Kámen napínaču	Tensioner block
22	955W00022	Ozubené kolo napínaču	Tensioner gear
26	955W00026	Zajišťovací šroub lišty	Tensioner control button
27	955W00027	Matice napínaču	Tensioner knob nut
28	955W00028	Pružina	Spring
29	955W00029	Šroub napínaču	Tensioner adjusting screw
30	955W00030	Pojistný kroužek 10	Circlip 10
32	955W00032	Řetězka	Sprocket
35	955W00035	Krytka uhlíku	Brush cover
36	955W00036	Držák uhlíku	Brush holder
37	955W00037	Uhlík (1 Ks)	Carbon brush (1 Pcs)
38	955W00038	Rotor	Rotor
40	955W00040	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump worm gear
47	955W00047	Olejové čerpadlo	Oil pump
58	955W00058	Spojka tubusu	Connector
59	955W00059	Páčka	Lever
71	955W00071	Spínač	Switch
78	33E33E	Řetěz 3,8" 1,3mm 33 článků	Chain 3,8" 1,3mm 33 links
80	955W00080	Řetězová lišta	Chain guide bar