



Position	Part number	Název	Name
1	JDV3050-01	Kliková skříň	Crankcase
2	JDV3050-02	Kliková hřídel	Crankshaft
3	JDV3050-03	Těsnění klikové skříně	Cover gasket
4	JDV3050-04	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
6	JDV3050-06	Olejoznak	Oil level gauge
7	JDV3050-07	Těsnění	Gasket
8	JDV3050-08	Odvzdušnění	Breathing valve
10	JDV3050-10	Ojnice	Connecting rod
11	JDV3050-11	Pojistný kroužek	Circlip
12	JDV3050-12	Pístní čep	Piston pin
13	JDV3050-13	Píst	Piston
14	JDV3050-14	Pístní kroužky sada	Piston ring set
15	JDV3050-15	Těsnění válce	Cylinder gasket
18	JDV3050-18	Válec	Cylinder
20	JDV3050-20	Sada ventilů	Valve set
24	JDV3050-24	Těsnění hlavy válce	Head gasket
25	JDV3050-25	Hlava válce	Cylinder head
27	JDV3050-27	Vzduchový filtr	Filter element
28	JDV3050-28	Koleno	Elbow exhaust
29	JDV3050-29	Tlaková hadice	Exhaust pipe
32	JDV3050-32	Vývodní trubka	Pipe
33	JDV3050-33	Rozběhový kondenzátor	Starting capacitance
34	JDV3050-34	Kondenzátor	Running capacitance
35	JDV3050-35	Kryt ventilátoru	Cover
36	JDV3050-36	Ventilátor	Fan
38	JDV3050-38	Kryt	Cover
39	JDV3050-39	Ložisko	Bearing
41	JDV3050-41	Odstředivý spínač	Centrifugal switch
44	JDV3050-44	Stator	Motor pedestal
46	JDV3050-46	Rotor	Rotor
47	JDV3050-47	Ložisko	Bearing
48	JDV3050-48	Gufero	Oil sealing
50	JDV3050-50	Rychlospojka	Quick coupler
51	JDV3050-51	Manometr malý	Pressure gauge
52	JDV3050-52	Regulátor	Regulator
53	JDV3050-53	Spojka	Connection
54	JDV3050-54	Tlakový spínač	Pressure switch
55	JDV3050-55	Manometr	Pressure gauge
56	JDV3050-56	Konektor	Connection
57	JDV3050-57	Přetlakový ventil	Safety valve
58	JDV3050-58	Tlaková trubice	Unloading pipe
59	JDV3050-59	Zpětný ventil	Check valve
60	JDV3050-60	Tlaková trubice	Exhaust pipe (b)
61	JDV3050-61	Madlo	Handle cover
64	JDV3050-64	Silenblok	Cushion block
68	JDV3050-68	Kolo	Wheel
71	JDV3050-71	Odkalovací ventil	Drain valve
72	JDV3050-72	Tlaková nádoba	Tank
75	JDV3050-koleno	Koleno	Knee
76	JD2050A1-ventil	Ventil	Valve