



Position	Part number	Název	Name
1	610-01	Řívodní kabel	Cable plug
2	610-02	Levý dekorační kryt	Power cord
3	610-03	Levý karter	Left housing
4	610-04	Levý vrchní kryt	Left top cover
5	610-05	Levý kryt zadního madla	Left rotary handle
6	610-06	Průchodka kabelu	Cable grommet
7	610-07	Svorka kabelu	Cable pressing plate
8	ST4*14	Šroub ST4x14	Screw ST4x14
9	610-09	Svorkovnice	Terminal
10	610-10	Kondenzátor	Capacitor
11	655000024	Spínač (červený)	Switch (red)
12	655000025	Spínač (černý)	Switch (black)
13	610-13	Čep spínače	Switch pin
14	610-14	Pojistné tlačítko	Push button
15	610-15	Pružina pojistného tlačítka	Push button spring
16	610-16	Upínací svorka kabelu	Cable pressing plate
17	ST3*8	Šroub ST3x8	Screw ST3x8
18	610-18	Krytka	Plug
19-21	610-192021	Přední madlo kompletní	Front handle assembly
22	ST3*12	Šroub ST3x12	Screw ST3x12
23	610-23	Pravý dekorační kryt	Right decoration cover
24	ST4*18	Šroub ST4x18	Screw ST4x18
25	610-24	Pravý karter	Right housing
26	610-25	Pravý vrchní kryt	Right top cover
27	ST4*14	Šroub ST4x14	Tapping screw ST4x14
28	ST4*12	Šroub ST4x12	Tapping screw ST4x12
29	610-28	Pravý kryt zadního madla	Right rotary handle
30	610-29	Pákový segment předního madla	Rear button lever
31	ST3*6	Šroub ST3x16	Screw ST3X16
32	610-37	Držák táhla	Soft shaft fixed frame
33	610-33	Táhlo páčky spínače	Soft shaft
34	610-34	Pružina táhla	Soft shaft spring
35	610-35	Pákový segment páčky spínače	Swith lever
36	610-32	Pružina páčky spínače	Main button spring
37	610-36	Páčka spínače	Main switch trigger
38	610-38	Držák uhlíku	Brush holder
39	610-39	Uhlík	Carbon brush
40	610-40	Šroub M4x18	Cross screw M4x18
41	610-41	Kryt motoru	Motor cover
42	610-42	Stator	Stator
43	ST4*45	Šroub ST4x45	Screw ST4x45
44	607-ZZ	Ložisko 607-Z	Bearing 607-Z
45	610-45	Rotor	Rotor
46	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
47	610-47	Kryt ventilátoru	Retaining ring
48	610-48	Lůžko motoru	Motor base plate
49	610-49	Těsnění	Gasket
50	610-50	Jehlové ložisko	Needle bearing
51	610-51	Ozubené kolo	Gear
52	610-52	Čep	Pin
53	610-53	Přítlačná destička	Steel pad
54	610-54	Pouzdro	Bushing
55	610-55	Excentr	Eccentric block
56	610-56	Přítlačná destička	Eccentric block plate

Position	Part number	Název	Name
57	610-57	Šroub M5x5	Screw M5x5
58	M-06	Matice M6	Nut M6
59	610-59	Šroub M5x28	Screw M5x28
60	M-05	Matice M5	Nut M5
61	610-61	Podložka	Blade washer
62	610-62	Kryt lišty	Blade cover
63	ST4*12	Šroub ST4x12	Screw ST4x12
64	610-64	Přední doraz	Blade protective head
65	610-65	Koncovka lišty	Front cover
66	610-66	Stříhací lišta (2ks nožů)	Blade (2 pcs)
67	610-67	Distanční kroužek	Lining ring
68	610-75	Lišta	Lining strip
69	610-69	Šroub lišty M5x14	Screw M5x14
70	610-70	Krycí lišta	Blade cover strip
71	ST-5*18	Šroub ST5x18	Screw ST5x18
72	610-72	Pružná podložka	Spring washer
73	610-73	Podložka	Plain washer
74	M-05	Matice M5	Lock nut M5
75	610-68	Přední ochranný kryt	Safety cover