



Position	Part number	Název	Name
1	941000001	Pravý karter	Right crankcase
2	6201/P5	Ložisko 6201	Bearing 6201
3	941000003	Levý karter	Left crankcase
6	941000006	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
7	941000007	Sestava - klika a píst	Crankshaft and piston assembly
8	941000008	Pístní kroužek	Piston ring
9	941000009	Píst	Piston
10	941000010	Pístní čep	Piston pin
11	941000011	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
12	941000012	Kliková hřídel	Crankshaft
13	941000013	Krytka ložiska	Needle bearing ring
14	939001021	Jehlové ložisko 10x14x11	Needle bearing 10x14x11
15	939M016	Gufero 12x32x5	Oil seal 12x32x5
16	939M017	Gufero 12x22x7	Oil seal 12x22x7
18	941000018	Těsnění válce	Cylinder gasket
19	941000019	Válec	Cylinder
21	945133	Svíčka L8RTF	Spark plug L8RTF
22	941000022	Svorník M8x42	Stud bolt M8x42
23	941000023	Levý kryt	Base
24	941000024	Silenblok	Rubber shock absorber
25	941000025	Silenblok	Rubber shock absorber
28	941000028	Woodruffovo pero 3x3,7x10	Woodruff key 3x3,7x10
29	941000029	Setrvačnick	Flywheel
31	941000031	Cívka zapalování	Ignition coil
35	941000035	Olejové čerpadlo	Oil pump
36	941000036	Olejová hadička	Oil output tube
37	941000037	Olejová hadička	Oil tube
38	941000038	Svorka hadičky	Oil tube clip
39	941000039	Tryska	Nozzle
41	941000041	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
43	941000043	Těsnění výfuku	Muffler gasket
44	941000044	Výfuk	Muffler
48	941000048	Podložka spojky	Clutch washer
49	941000049	Spojka kompletní	Clutch assembly
53	941000053	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
54	941000054	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
55	941000055	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket

Position	Part number	Název	Name
56	941000056	Karburátor	Carburetor
57	941000057	Palivová hadička	Fuel tube
58	941000058	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
60	941000060	Průchodka	Grommet
61	941000061	Táhlo plynu	Throttle rod
62	941000062	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
63	941000063	Palivová nádrž	Fuel tank
64	941000064	Palivová hadička	Fuel tube
65	941000065	Svorka hadičky	Fuel tube clip
66	941000066	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
67	941000067	Palivová hadička	Fuel tube
68	941000068	Odvzdušnění	Balancer
69	941000069	Průchodka	Grommet
70	941000070	Hadička olejového filtru	Oil filter tube
71	941000071	Páčka plynu	Throttle trigger
72	941000072	Čep	Pin
73	941000073	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
74	941000074	Olejový filtr	Oil filter
75	941000075	Spojka hadiček	Fuel tube connector
76	941000076	Hadička odvdzdušnění	Breathing tube
78	941000078	Pružina	Spring
80	941000080	Vypínač	Switch
81	71-P-01	Primer	Fuel pump bulb
82	941000082	Krytka silenbloku	Plug
83	941000083	Krytka silenbloku	Plug
84	941000084	Krytka silenbloku	Plug
85	941000085	Startér kompletní	Starter assembly
86	941000086	Kryt startéru	Starter cover
88	941000088	Pružina startéru s miskou	Starter spring with case
89	941000089	Kladka startéru	Starter pulley
90	941000090	Madlo startéru	Starter handle
91	941000091	Průchodka	Grommet
94	941000094	Průchodka	Grommet
96	941000096	Pružina	Spring
97	941000097	Spodní kladka startéru	Starter lower pulley
100	941000100	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
102	941000102	Dlaňová pojistka	Safety lever

Position	Part number	Název	Name
103	941000103	Kryt madla	Handle grip
105	941000105	Vložka nad válec	Cylinder plate
107	941000107	Táhlo sytiče	Choke rod
108	941000108	Průchodka táhla sytiče	Choke rod seat
109	941000109	Kryt motoru	Engine cover
110	941000110	Přední madlo	Front handle
111	941000111	Torzní pružina	Torsion spring
113	941000113	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
114	941000114	Vzduchový filtr	Air filter
115	941000115	Kryt vzduchového filtru	Air filter Cover
117	941000117	Matice víka filtru	Air filter nut
118	941000118	Olejová zátka kompletní	Oil tank cap assembly
119	941000119	Palivová zátka kompletní	Fuel tank cap assembly
120	941000120	Palivový filtr	Fuel filter
121	941000121	Záchytka řetězu	Chain catcher
123	941000123	Plech pod lištu	Guide bar plate
125	941000125	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump worm gear
126	941000126	Jehlové ložisko 10x13x13	Needle bearing 10x13x13
127	941000127	Spojkový zvon	Clutch drum
128	941000128	Štít brzdy kompletní	Brake assembly
129	941000129	Pravý kryt	Right cover
130	941000130	Pásek brzdy	Brake band
132	941000132	Táhlo brzdy	Brake control rod
133	941000133	Západka brzdy	Main brake lever
135	941000135	Pružina	Spring
136	941000136	Vahadlo štítu	Front shield rocker
137	941000137	Pouzdro	Bushing
138	941000138	Pružina	Spring
139	941000139	Kryt pružiny brzdy	Spring cover
141	941000141	Štít brzdy	Front shield
142	941000142	Pouzdro	Bushing
144	941000144	Pružina štítu	Front shield spring
149	941000149	Ozubené kolo napínáku	Tensioner gear
150	941000150	Šroub napínáku	Tensioner screw
151	941000151	Kámen napínáku	Tensioner nut
152	941000152	Kryt napínáku	Tensioner cover
155	941000155	Zubová opěrka	Tooth rack

Position	Part number	Název	Name
156	941000156	Šroub	Screw
158	941000158	Řetězová lišta	Chain guide bar
159	33E53E	Řetěz 3,8" 1,3mm 53 článků	Chain 3,8" 1,3mm 53 links
160	941000160	Matice lišty	Nut