


| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| B0 | 945001423 | Startér kompletní | Starter assembly |
| B1 | 945004572 | Štít brzdy kompletní | Right cover assembly |
| B2 | 945000002 | Matice krytu filtru | Air filter cover nut |
| B3 | 945000003 | Svorka krytu | Clip |
| B4 | 945000004 | Kryt vzduchového filtru | Air filter cover |
| B5 | 945000005 | Horní kryt motoru | Engine cover |
| B7 | 945000007 | Zachycovač řetězu | Chain catcher |
| B9 | 945000009 | Distanční pouzdro | Spacer |
| B10 | 945000010 | Pružina | Conical spring |
| B11 | 945000011 | Přední madlo | Front handle |
| B12 | 945000012 | Záslepka | Plug |
| B13 | 945000013 | Kryt setrvačníku | Flywheel cover |
| B17 | 945000017 | Pružina startéru | Spring |
| B18 | 945000019 | Kladka startéru | Starter pulley |
| B24 | 945000024 | Silenblok | Shock absorber |
| B25 | 939S007 | Palivová zátka | Fuel tank cap |
| B28 | 945000028 | Vypínač motoru | Switch |
| B29 | 945000029 | Průchodka | Grommet |
| B30 | 945000030 | Palivová nádrž | Fuel tank |
| B31 | 945175 | Dlaňová pojistka | Safety lever |
| B32 | 945000032 | Kryt madla | Handle cover |
| B33 | 945000033 | Páčka plynu | Throttle lever |
| B34 | 945000034 | Pružina dlaňové pojistky | Safety lever spring |
| B36 | 945167 | Ventilek odzdušnění | Breathing valve |
| B37 | 945165 | Průchodka | Grommet |
| B38 | 71-P-01 | Primer | Primer pump |
| B40 | 945000040 | Průchodka hadiček | Fuel tube grommet |
| B43 | 945160 | Palivový filtr | Fuel filter |
| B44 | 945162 | Silenblok | Rubber shock absorber |
| B45 | 945000045 | Kryt pásku brzdy | Brake band cover |
| B47 | 945000047 | Pružina štítu | Spring |
| B51 | 945000051 | Kryt napínáku | Tensioner cover |
| B52 | 945000052 | Napínák řetězu kompletní | Tensioner assembly |
| B55 | 945046 | Vodítko řetězu | Chain guide |
| B56 | 945000056 | Pásek brzdy | Brake band |
| B57 | 945190 | Gumový kryt pásku brzdy | Rubber cover |
| B59 | 945019 | Matice lišty M8 | Nut M8 |
| B63 | 945000063 | Štít brzdy | Front guard |
| B64 | 945000064 | Kulisa štítu brzdy | Front guard seat |
| B67 | 945000067 | Pružina | Spring |
| B68 | 945000068 | Pružina | Spring |
| B69 | 945000069 | Táhlo brzdy | Brake control rod |
| B71 | 945000071 | Táhlo brzdy | Secondary brake lever |
| B72 | 945000072 | Vahadlo brzdy | Main brake lever |
| B73 | 25Q66E | Řetěz pro 40cm lištu | Chain for 40cm guide bar |
| | 25Q72E | Řetěz pro 45cm lištu | Chain for 45cm guide bar |
| B74 | 945L40 | Řetězová lišta 40cm | 40cm guide bar |
| | 945L45 | Řetězová lišta 45 cm | 45cm guide bar |
| B75 | 75118069 | Kryt lišty | Chain cover |



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| A1 | 945001001 | Kroužek | Ring |
| A3 | 945001003 | Příruba sání válce | Cylinder intake flange |
| A4 | 945001004 | Těsnění sání válce | Intake flange gasket |
| A5 | 945001005 | Válec | Cylinder |
| A6 | 945001006 | Svíčka | Spark plug |
| A9 | 945001009 | Těsnění výfuku | Muffler gasket |
| A10 | 945001010 | Výfuk | Muffler |
| A12 | 945001012 | Podložka výfuku | Muffler washer |
| A14 | 945001014 | Těsnění válce | Cylinder gasket |
| A15 | 945001015 | Pístní kroužek | Piston ring |
| A16 | 945001016 | Píst | Piston |
| A17 | 945111 | Pojistka pístního čepu | Piston pin clip |
| A18 | 945001018 | Pístní čep | Piston pin |
| A19 | 945001019 | Kryt ložiska | Needle bearing shield ring |
| A20 | 945001020 | Jehlové ložisko | Needle bearing |
| A21 | 945001021 | Kliková hřídel | Crankshaft |
| A22 | 945001022 | Woodruffovo pero | Woodruff key |
| A24 | 945001024 | Cívka zapalování | Ignition coil |
| A25 | 945060E | Oil cap | Olejevá zátka |
| A30 | 945001030 | Setrvačnick | Flywheel |
| A33 | 7100-257 | Gufero 15x35x7 | Oil seal 15x35x7 |
| A35 | 6202 | Ložisko 6202 | Bearing 6202 |
| A36 | 945001036 | Silenblok | Rubber shock absorber |
| A38 | 945000028 | Vypínač motoru | Switch |
| A41 | 945001041 | Těsnění klikové skříně | Crankcase gasket |
| A45 | 945001045 | Těsnění | Paper gasket |
| A46 | 945001046 | Příruba karburátoru | Carburetor insulator |
| A47 | 945001047 | Těsnění příruby karburátoru | Paper gasket |
| A48 | 945001048 | Příruba sání karburátoru | Carburetor intake flange |
| A49 | 945001049 | Karburátor | Carburetor |
| A50 | 945001050 | Táhlo sytiče | Choke link rod |
| A51 | 945001051 | Příruba vzduchového filtru | Air filter base |
| A52 | 945001052 | Krytka | Rubber pad |
| A54 | 945079 | Svorník M5x30 | Bolt M5x30 |
| A55 | 941000113 | Těsnění | Gasket |
| A56 | 945001056 | Vzduchový filtr | Air filter |
| A58 | 945001058 | Ovládací táhlo sytiče | Choke control rod |
| A59 | 945001059 | Průchodka | Grommet |
| A61 | 945029 | Gufero 15x28x5 | Oil seal 15x28x5 |
| A62 | 945001062 | Kryt čerpadla | Oil pump cover |
| A64 | 945001064 | Kolo pohonu čerpadla | Oil pump plastic gear |
| A65 | 945001065 | Jehlové ložisko | Needle bearing |
| A66 | 945001066 | Spojkový zvon - řetězka | Clutch drum with sprocket |
| A68 | 945001068 | Podložka spojky | Big washer |
| A69 | 945001069 | Spojka kompletní | Clutch assembly |
| A73 | 945001073 | Vývod čerpadla | Oil pump output tube |
| A74 | 945001074 | Olejové čerpadlo | Oil pump |
| A76 | 945001076 | Hadička | Oil pump input tube |
| A77 | 945058 | Olejový filtr | Oil filter |
| A78 | 945048 | Plech pod lištu | Guide bar plate |
| A79 | 945001079 | Vodítko řetězu | Chain block guide |
| A80 | 945001080 | Svorník M8x28 | Stud bolt M8x28 |
| A85 | 945001085 | Hadička | Oil tube |
| A86 | 945001086 | Hadička | Tube |
| A88 | 945001088 | Hadička (koleno) | Oil tube elbow |