



Position	Part number	Název	Name
12	976W0012	Spínač	Switch
24	976W0024	Trubka kompletní	Tube assembly
25	976W0025	Popruh	Belt
29	976W0029	Olejšové čerpadlo	Oil pump
31	976W0031	Zátka olejové nádrže	Oil tank cap
33	976W0033	Stator	Stator
36	976W0036	Uhlík (1ks)	Carbon brush (1pcs)
39	976W0039	Rotor	Rotor
46	976W0046	Ozubené kolo	Gear
48	976W0048	Výstupní hřídel	Output shaft
49	976W0049	Ložisko	Bearing
51	976W0051	Řetězka	Sprocket
53	976W0053	Kámen napínačku	Tensioner block
54	976W0054	Šroub napínačku	Tensioner screw
55	976W0055	Těsnění	Gasket
56	976W0056	Kryt	Cover
57	976W0057	Pouzdro	Bushing
58	976W0058	Matice	Nut
60	976W0060	Lišta řetězu	Chain bar
61	33E33E	Řetěz	Chain
62	975W00064	Kryt lišty	Chain bar cover