



Position	Part number	Název	Name
7	203500007	Kondenzátor	Capacitor
8	203500008	Zátka olejové nádrže	Oil tank cap
9	203500009	Ventilek	Tank cap rubber valve
10	203500010	O kroužek	O ring
11	203500011	Olejevá nádrž	Oil tank
12	203500012	Rotor	Rotor
13	203500013	Uhlík	Carbon brush
14	203500014	Držák uhlíku	Carbon brush seat
16	203500016	Olejevý filtr	Oil filter screen
17	203500017	Pouzdro	Bushing
18	203500018	Průchodka	Grommet
19	203500019	Kryt ventilátoru	Fan cover
20	203500020	Stator	Stator
22	203500022	Páčka spínače	Switch trigger
23	203500023	Spínač	Switch
25	203500025	Boční kryt	Side cover
27	203500027	Pásek brzdy	Brake strip plate
28	203500028	Disk brzdy	Brake disc
32	203500032	Vahadlo štítu brzdy	Pushing block
33	203500033	Deska	Motor base
34	203500034	Táhlo	Pushing block
35	203500035	Ozubené kolo	Gear (small)
37	203500037	Matice	Nut
42	203500042	Kryt	Cover plate
43	203500043	Řetězka	Sprocket
44	203500044	Podložka řetězky	Sprocket washer
45	203500045	Pojistný kroužek	Circlip
46	203500046	Boční kryt lišty	Guide bar side cover
48	203500048	Kryt lišty	Guide bar cover
49	33E52E	Řetěz 3,8" 1,3mm 52 článků	Chain 3,8" 1,3mm 52 links
50	203500050	Řetězová lišta	Chain guide bar
51	203500051	Matice	Nut
52	203500052	Pouzdro	Bushing
53	203500053	Silenblok	Rubber pad
54	203500054	Těsnění lišty	Guide bar gasket
56	203500056	Kámen napínáku	Tensioner nut
57	203500057	Šroub napínáku	Tensioner screw
59	203500059	Olejevá hadička	Oil tube
61	203500061	Ozubené kolo	Gear (big)
62	203500062	Hřídel	Shaft

Position	Part number	Název	Name
63	203500063	Šnekové kolo	Worm gear
65	203500065	Štít brzdy	Brake guard
67	203500067	Spínač	Switch
71	203500071	Západka štítu	Brake piece
72	203500072	Pružina	Spring
73	203500073	Kloubová sestava	Joint assembly
74	203500074	Pružina	Spring
75	203500075	Olejová hadička	Oil tube
76	203500076	Olejové čerpadlo	Oil pump
77	203500077	Pouzdro olejového čerpadla	Oil pump bushing
78	203500078	O kroužek	O ring
79	203500079	Pístek čerpadla	Oil pump axle