



Position	Part number	Název	Name
4	221600004	Tlačítko spínače	Switch box
6	225000038	Matice lišty	Nut
8	221600008	Kryt řetězky	Chain cover
9	75118041	Pojistný kroužek	Elastic ring
10	221600010	Podložka řetězky	Chain washer
11	221600011	Řetězka	Chain wheel
12	221600012	Podložka řetězky	Chain washer2
13	33E56E	Řetěz	Saw chain
14	221600014	Vložka mazacího kanálu	Oil washer
15	221600015	Řetězová lišta	Chain board
18	221600018	Kámen napínáku	Nut
19	221600019	Zubová opěrka	Stick board
21	221600021	Šroub napínáku	Screw
22	221600022	Ložisko	Bearing
23	221600023	Hřídel	Gear axes
24	221600024	Ozubené kolo velké	Large gear
25	221600025	Matice	Nut
27	221600027	Ozubené kolo malé	Small gear
29	221600029	Ložisko	Bearing
30	221600030	Spínač	Switch
31	221600031	Zátka nádrže	Oil tank cover
34	221600034	Olejová nádrž	Oil bottle
37	221600037	Průchodka	Rubber washer
39	221600039	Vahadlo	Brake board pole
42	221600042	Pružina	Spring
43	221600043	Mechanismus brzdy	Brake
44	221600044	Pásek brzdy	Spring
47	221600047	Plastová vložka	Wearable washer
48	221600048	Ložisko	Bearing
49	221600049	Pístek čerpadla	Worm wheel
50	221600050	Pouzdro olejového čerpadla	Pump bush
51	221600051	Těsnící kroužek	Gland
53	221600053	Tělo čerpadla	Oil pump
54	221600054	Hadička olejového čerpadla	Oil intake tube(short)
55	221600055	Hadička olejového čerpadla	Oil intake tube(Long)

Position	Part number	Název	Name
56	221600056	Šnek pohonu čerpadla	Worm
57	221600057	Pružina	Spring
58	221600058	Spojkový zvon	Clutch disc
59	221600059	Kondenzátor	Capacitance
61	221600061	Rotor	Rotor
62	221600062	Stator	Stator
63	221600063	Ložisko	Bearing
64	221600064	Uhlík	Carbon brush
65	221600065	Vedení uhlíku	Carbon brush washer
66	221600066	Držák uhlíků	Carbon brush seat
68	221600068	Spínač	Switch
71	221600071	Štít brzdy	Brake board
79	221600079	Těsnící kroužek	Gland
89	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover
91	221600091	Pojistný kroužek napínáku	Washer
92	221600092	Elektronika rozběhu	Plugboard