



Position	Part number	Název	Name
1	352000001	Zátka	Plug
2	352000002	Sací koš	Strainer
3	352000003	O kroužek	O ring
4	352000004	Spodní příruba	Bottom flange
5	352000005	Unašeč	Retainer
6	352000006	Matice	Nut
9	352000009	Kryt oběžného kola	Impeller cover
10	352000010	Těsnící kroužek	Sealing ring
11	352000011	Oběžné kolo	Impeller
12	352000012	Difusor	Diffuser
13	352000013	Těsnící kroužek	Sealing ring
15	352000015	Mechanické těsnění	Mechanical seal
16	352000016	Horní příruba	Upper flange
17	352000017	Gufero	Oil seal
18	352000018	Kroužek	Ring
19	352000019	Ložisko	Bearing
20	352000020	O kroužek	O ring
21	352000021	Kryt	Tube cover
24	352000024	Stator	Stator
25	352000025	Rotor	Rotor
26	352000026	Ložisko	Bearing
27	352000027	Podložka	Washer
28	352000028	Horní příruba motoru	Motor upper flange
34	352000034	Příruba	Flange
35	352000035	Kroužek	Ring
36	352000036	Pouzdro	Bushing
37	352000037	Pouzdro	Bushing
39	352000039	Pouzdro	Bushing
40	352000040	Průchodka	Grommet
46	352000046	Pouzdro	Bushing
49	352000049	Kryt skříně	Case cover
50	352000050	Těsnění skříně	Case gasket
51	352000051	Kondenzátor 16uF	Capacitor 16uF
52	352000052	Přepětová pojistka	Overload protection
54	352000054	Skříň spínače	Switch case
55	352000055	Spínač	Switch
58	352000058	Svorkovnice	Terminal