

17

18


19

20


21




Position	Part number	Název	Name
1	363500001	Čerpadlo kompletní	Pump assembly
2	363500002	Příruba čerpadla	Pump housing
3	363500003	Víko čerpadla	Pump cover
4	363500004	Vstupní příruba	Input flange
5	363500005	Výstupní příruba	Output flange
6	363500006	Oběžné kolo	Impeller
7	363500007	Difusor	Diffuser
8	363500008	Klapka	Flap
9	363500009	O kroužek	O-ring
10	363500010	Těsnění	Output gasket
11	363500011	Zátka	Plug
12	363500012	O kroužek 30/38	O-ring 30/38
13	363500013	O kroužek 54/85	O-ring 54/85
14	363500014	Mechanické těsnění	Mechanical seal
15	363500015	Rám	Frame
16	363500016	Silenblok	Ruber shock absorber
17	363500017	Těsnění	Gasket
18	363500018	Adaptér hadice	Hose connector
19	363500019	Převlečná matice	Hose coupling nut
20	363500020	Sací koš	Suction strainer
21	363500021	Víko koše (1 ks)	Strainer cover (1 pcs)




Position	Part number	Název	Name
1	101100-129	Hlava válce	Cylinder head
5	101200-129	Ventilové víko	Cylinder head cover
6	101002-129	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	112002-129	Hadička odvodu vzduchu	Breathing tube
8	101001-129	Svíčka	Spark plug
9	101003-129	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
10	113001-129	Těsnění výfuku	Muffler gasket
12	M-06*14	Šroub M6x14	Bolt M6x14
13	M-08*55	Šroub M8x55	Bolt M8x55
14	080503-100	Svorník	Stud bolt
15	080508-100	Svorník	Stud bolt
16	101155-129	Sedlo sacího ventilu	Intake valve seat
17	101156-129	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve seat




Position	Part number	Název	Name
1	102100-129	Kliková skříň	Crankcase
2	102200-129	Olejový spínač	Oil level switch
8	115005-129	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
9	080301-100	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
14	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
21	115200-129	Regulátor otáček	Governor assembly
22	102300-129	Olejové čidlo	Oil sensor




Position	Part number	Název	Name
1	M-08*32	Šroub M8x32	Bolt M8x32
4	103001-129	Víko klikové skříně	Crankcase cover
5	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
6	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
9	103002-129	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
10	103200-129	Olejová zátka	Oil cap
11	103100-129	Olejová měrka	Oil dipstick




Position	Part number	Název	Name
1	105100-129	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	105001-129	Píst	Piston
3	105002-129	Pstní čep	Piston pin
4	105200-129	Ojnice	Connecting rod
5	104100-129	Kliková hřídel	Crankshaft
7	105003-129	Pojistka pístního kroužku	Piston pin clip
17	104157-129	Woodruffovo pero	Woodruff key




Position	Part number	Název	Name
1	106354-129	Matice	Nut
2	106353-129	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
3	106351-129	Vahadlo ventilu	Valve rocker
4	106352-129	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
5	106200-129	Vodící deska ventilu	Valve guide board
8	106002-129	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
9	106001-129	Zdvihátko	Valve tappet
10	106008-129	Krytka ventilu	Valve rotator
11	106006-129	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
12	106005-129	Pružina ventilu	Valve spring
13	106007-129	Těsnění ventilu	Valve seal
14	106100-129	Vačková hřídel	Camshaft
24	106004-129	Výfukový ventil	Exhaust valve
25	106003-129	Sací ventil	Intake valve




Position	Part number	Název	Name
1	107150-129	Startér kompletní	Starter assembly
14	107250-129	Kryt ventilátoru	Fan cover
15	111200-1290002	Vypínač motoru	Engine stop switch




Position	Part number	Název	Name
1	109100-129	Karburátor	Carburetor
31	112001-129	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
32	109003-129	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
33	109002-129	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
34	109001-129	Těsnění příruba karburátoru	Insulator gasket




Position	Part number	Název	Name
1	111100-129	Cívka zapalování	Ignition coil
6	110100-129	Setrvačnick	Flywheel
7	080801-100	Matice	Nut
8	110001-129	Ventilátor	Fan
9	110002-129	Miska startéru	Starter idle pulley




Position	Part number	Název	Name
2	115003-129	Pružina regulátoru	Governor spring
4	115004-129	Páka regulátoru	Governor lever
6	115002-129	Pružina táhla	Governor rod spring
7	115001-129	Táhlo plynu	Governor rod
8	115100-129	Deska regulátoru	Governor control board



Position	Part number	Název	Name
1	112154-129	Spodní příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
5	380840437-0001	Těsnění	Gasket
8	380440002-0001	Křídlová matice	Filter cover nut
9	112151-101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
10	112158-129	Vzduchový filtr	Air filter element
14	112153-129	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
15	112100-129	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly



Position	Part number	Název	Name
1	113151-129	Výfuk	Muffler



Position	Part number	Název	Name
2	17006-KB01-0000	Palivový filtr	Fuel tank filter
3	114100-101	Palivová nádrž	Fuel tank
4	114200-129	Palivová zátka	Fuel tank cap
6	114001-129	Sítko nádrže	Fuel cap net
10	081502-100	Palivová hadička	Fuel tube