



Position	Part number	Název	Name
3	380000003	Zátka	Plug
4	380000004	O kroužek	O ring
5	380000005	Zátka	Cap
6	380000006	Příruba čerpadla	Pump head
7	380000007	O kroužek	O ring
8	380000008	Ejektor	Ejector
10	380000010	Difusor	Diffuser
11	380000011	Matice	Nut
12	380000012	Oběžné kolo	Impeller
13	380000013	Mechanické těsnění	Mechanical seal
14	380000014	O kroužek	O ring
15	380000015	Kryt difusoru	Diffuser cover
16	380000016	Zadní příruba čerpadla	Pump rear body
18	380000018	Těsnění	Sealing
19	380000019	Zadní kryt motoru	Motor rear cover
20	182100037	Ložisko 6201-Z	Bearing 6201-Z
21	380000021	Pero	Key

Position	Part number	Název	Name
22	380000022	Rotor	Rotor
23	380000023	Podložka	Wave washer
24	380000024	Stator	Stator
25	380000025	Plášť	Stator housing
26	380000026	Přední kryt motoru	Motor front cover
28	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
30	380000030	Šroub	Bolt
31	380000031	Těsnění	Gasket
32	380000032	Skříň	Case
35	380000035	Těsnění	Gasket
36	380000036	Kryt skříně	Case cover
37	380000037	Kondenzátor	Capacitor
43	380000043	Spínač	Switch
45	380000045	Hlavní kryt	Main housing
50	380000050	O kroužek	O ring
51	380000051	Kryt motoru	Motor cover
901	380000901	O kroužek	O ring
902	380000902	Tlaková hadice	Hose
904	313000907	Tlaková spínač	Pressure switch
906	380000906	Koleno	Bottom bracket
907	380000907	Zátka	Valve cover
908	380000908	O kroužek	O ring
909	380000909	Manometr	Pressure gauge
910	380000910	Tlaková nádoba	Tank
911	380000911	Membrána nádrže	Rubber membrane