


Position	Part number	Název	Name
14	925401014	Ložisko 609-RS	Bearing 609-RS
45	925400045	Vak	Bag
54	925400054	Madlo	Handle
56	925400056	Pružina	Spring
57	925400057	Páčka plynu	Throttle trigger
58	925400058	Táhlo plynu	Throttle rod
60	925400060	Skříň ventilátoru zadní	Impeller rear case
62	925400062	Kryt setrvačníku	Flywheel cover
63	925400063	Pouzdro	Supporting tube
65	925400065	Ventilátor	Impeller
66	925400066	Nůž ventilátoru	Impeller blade
67	925400067	Koleno trubky	Elbow tube
69	925400069	Skříň ventilátoru přední	Impeller front case
70	925400070	Pružina	Spring
72	925400072	Aretační páčka plynu	Throttle locking lever
73	925400073	Vypínač motoru	Engine switch
75	925400075	Doraz páčky	Locking lever block
77	925400077	Kryt ventilátoru	Impeller cover
78	925400078	Horní nasávací trubka	Upper intake tube
79	925400079	Spodní nasávací trubka	Lower intake tube
80	925400080	Výstupní trubka	Outake tube
81	925400081	Plochá trubka	Lower outake tube
82	925400082	Výstupní středová trubka	Middle outake tube
83	925400083	Výfuková tryska	Nozzle tube
84	925400084	Dotyk spínače	Switch contact
85	925400085	Spínač	Switch
86	925400086	Krytka spínače	Switch cover
87	925400087	Silenblok	Rubber shock absorber
88	925400088	Madlo pravá část	Handle right part
89	925400089	Madlo levá část	Handle left part



Position	Part number	Název	Name
2	925401002	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
3	925401003	Podložka filtru	Plate
5	1E34F.1-1	Vzduchový filtr	Air filter
6	925401006	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
7	925401007	Karburátor	Carburetor
8	925401008	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
10	1E34F.4	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
11	925401011	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
15	925401015	Výfuk	Muffler
16	925401016	Těsnění výfuku	Muffler gasket
17	925401017	Svíčka	Spark plug
20	925401020	Cívka zapalování	Ignition coil
22	925401022	Válec	Cylinder
23	1E34F-9	Těsnění válce	Cylinder gasket
24	1E34F.6-5	Pístní kroužek	Piston ring
25	1E34F.6-6	Píst	Piston
26	925401026	Pístní čep	Piston pin
27	925401027	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
28	925401028	Jehlové ložisko	Needle bearing
29	925401029	Krytka ložiska	Needle bearing ring
31	925401031	Kryt motoru	Engine cover
33	925401033	Startér kompletní	Starter assembly
34	945149	Madlo startéru	Starter handle
35	1E34F.8.1	Miska startéru	Starter idle pulley
36	925401036	Gufero	Oil seal
37	925401037	Kliková skříň zadní část	Crankcase rear part
38	925401038	Ložisko	Bearing
39	925401039	Kliková hřídel	Crankshaft
40	925401040	Woodruffovo pero	Woodruff key
41	925401041	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
44	925401044	Kliková skříň přední část	Crankcase front part
46	925401046	Setrvačnick	Flywheel
48	925401048	Palivová nádrž	Fuel tank
49	943000010	Palivová zátka	Fuel tank cap
50	925401050	Palivová hadička	Fuel tube

Position	Part number	Název	Name
51	925401051	Průchodka	Eyelet
52	925401052	Palivová hadička	Fuel tube
53	1E34F.9.2-3	Palivový filtr	Fuel filter
92	1E36FF.8.1-1	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet