



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | JD2550-01 | Trubice | Pressure pipe |
| 2 | 202600030 | Koleno | Elbow pipe |
| 5 | JD2550-05 | Vzduchový filtr | Air filter |
| 6 | JD2550-06 | Hlava válce | Cylinder head |
| 7 | JD2550-07 | Koleno | Elbow pipe |
| 8 | JD2550-08 | Těsnění hlavy | Valve gasket |
| 9 | JD2550-09 | Deska ventilu | Valve board |
| 10 | JD2550-10 | Membrána ventilu | Valve plate |
| 11 | JD2550-11 | Hliníkové těsnění | Aluminum gasket |
| 12 | JD2550-12 | Těsnění | Gasket |
| 13 | JD2550-13 | Válec | Cylinder |
| 15 | JD2550-15 | Těsnění válce | Cylinder gasket |
| 16 | JD2550-16 | Pístní kroužek | Piston ring |
| 17 | JD2550-17 | Stírací kroužek | Piston oil ring |
| 18 | JD2550-18 | Píst | Piston |
| 19 | JD2550-19 | Pístní čep | Piston pin |
| 20 | JD2550-20 | Pojistka pístního čepu | Piston pin clip |
| 21 | JD2550-21 | Ojnice | Connecting rod |
| 22 | JD2550-22 | Šroub | Oil screw |
| 23 | JD2550-23 | Olejoznak | Oil gauge screw |
| 26 | JD2550-26 | Víko klikové skříně | Cylinder head cover |
| 27 | JD2550-27 | Těsnění víka skříně | Crankcase gasket |
| 31 | JD2550-31 | Kliková shřídel | Crankshaft |
| 32 | JD2550-32 | Kliková skříň | Crankcase |
| 35 | JD2550-35 | Gufero | Oil seal |
| 36 | JD2550-48 | Ložisko | Bearing |
| 37 | JD2550-37 | Pero | Flat key |
| 38 | JD2550-38 | Rotor | Rotor |
| 39 | JD2550-39 | Stator | Stator assembly |
| 43 | JD2550-43 | Skříň kondenzátoru | Capacitor box |
| 44 | JD2550-44 | Kondenzátor 35uF | Capacitor 35uF |
| 45 | JD2550-45 | Kondenzátor rozběhový | Starting capacitor |
| 46 | JD2550-46 | Kryt skříně kondenzátoru | Capacitor box cover |
| 48 | JD2550-48 | Ložisko | Bearing |
| 49 | JD2550-49 | Kryt statoru | Stator cover |
| 50 | JD2550-50 | Kryt | Plastic cover |
| 51 | JD2550-51 | Ventilátor | Fan |
| 54 | JD2550-54 | Kryt ventilátoru | Fan cover |
| 55 | JD2550-55 | Trubice | Pipe |
| 56 | JD2550-56 | Tlaková trubice | Pressure pipe |
| 60 | JD2550-60 | Ventil nádoby | Tank valve |
| 61 | JD2550-61 | Tlaková nádoba | Tank |
| 65 | JD2550-65 | Kolo | Wheel |
| 66 | JD2550-66 | Osa kola | Wheel axle |
| 67 | JD2550-67 | Vypouštěcí ventil | Tank valve |
| 70 | JD2550-70 | Silenblok | Rubber pad |
| 74 | JD2550-74 | Regulátor | regulator |
| 75 | JD2550-75 | Přetlakový ventil | Safety valve |
| 76 | JD2550-76 | Rychlospojka | Quick connector |
| 77 | JD2550-77 | Tlakový spínač | Pressure switch |
| 78 | JD2550-78 | Manometr | Pressure gauge |
| 79 | JD2550-79 | Ventil | Valve |