



Position	Part number	Název	Name
2	288100002	Silenblok	Rubber foot
5	288100005	Držák hadice	Hose seat
9	288100009	Tlaková trubice	Aluminum tube
10	288100010	Převlečná matice	Nut connector
11	288100011	Kryt motoru	Motor cover
12	288100012	Řemen	Belt
13	288100013	Řemenice	Sheave
14	6203-2RS	Ložisko 6203-RS	Bearing 6203-RS
17	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
18	288100018	Těsnící kroužek	Seal ring
21	288100021	Stator	Stator
23	288100023	Rotor	Rotor
25	288100025	Pojistka	Heat protection
26	607-ZZ	Ložisko 607-Z	Bearing 607-Z
27	288100027	Domeček ložiska	Bearing housing
28	288100028	Uhlík	Carbon brush
29	288100029	Vedení uhlíku	Carbon brush seat
30	288100030	Pružina	Spring
33	288100033	Ventilátor motoru	Motor fan
35	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
36	288100036	Podložka	Washer
37	288100037	Řemenice motoru	Motor sheave
38	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
40	288100040	Ojnice	Connecting rod
43	288100043	Ventilátor	Impeller
46	288100046	Skříň motoru	Motor case
47	288100047	Válec	Cylinder
48	288100048	Pístní kroužek	Piston ring
49	288100049	Píst	Piston
51	288100051	Těsnění válce	Cylinder gasket
52	288100052	Deska ventilu	Valve plate
53	288100053	Těsnění	Valve gasket
54	288100054	Planžeta ventilu	Valve slice plate
56	288100056	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
58	288100058	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket

Position	Part number	Název	Name
59	288100059	Hlava válce	Cylinder head
60	288100060	Výstupní koleno	Elbow pipe
61	288100061	Přetlakový ventil	Safety relief valve
65	288100065	Vypínač	Switch
68	288100068	Elektronika	Circuit board