



Position	Part number	Název	Name
1	825000001	Vodící lišta kotouče	Saw blade guide plate
2	825000002	Šroub	Screw
3	825000003	Šroub	Screw
4	825000004	Stůl	Table
5	825000005	Matice	Nut
6	825000006	Šroub	Screw
7	825000007	Lišta	Side bar
8	825000008	Stupnice	Scale
9	825000009	Kroužek	Ring
10	825000010	Osa	Axle
11	825000011	Držák osy	Axle support
12	825000012	Objímka	Sleeve
13	825000013	Čep	Pin
14	825000014	Záslepka	Plug
15	825000015	Šroub	Screw
16	825000016	Křídlová matice	Knob nut
17	825000017	Doraz	Stopper
18	825000018	Šroub	Screw
19	825000019	Dorazová lišta	Guide bar
20	825000020	Šroub samořezný	Self tapping screw
21	825000021	Ukazatel	Indicator
22	825000022	Vodítko	Guide
23	825000023	Páčka	Lever
24	825000024	Koncovka lišty	Guide bar cap
25	825000025	Dorazová lišta	Guide bar
26	825000026	Šroub	Screw
27	825000027	Šroub samořezný	Self tapping screw
28	825000028	Madlo	Knob
29	825000029	Otočný držák	Turning base
30	825000030	Šroub samořezný	Self tapping screw
31	825000031	Ukazatel	Indicator
32	825000032	Pravítko	Ruler
33	825000033	Šroub	Screw
34	825000034	Zadní kryt motoru	Motor rear cover
35	825000035	Šroub samořezný	Self tapping screw
36	825000036	Držák uhlíku	Carbon brush holder
37	825000037	Uhlík	Carbon brush
38	825000038	Šroub	Screw
39	825000039	Pružná podložka	Spring washer
40	825000040	Podložka	Washer
41	825000041	Kryt motoru	Motor housing
42	825000042	Průchodka	Grommet
43	825000043	Kabel	Cable
44	825000044	Domeček ložiska	Bearing housing
45	825000045	Ložisko	Bearing
46	825000046	Stator	Stator
47	825000047	Šroub samořezný	Self tapping screw
48	825000048	Rotor	Rotor
49	825000049	Ložisko	Bearing
50	825000050	Kryt ventilátoru	Fan cover
51	825000051	Skříň převodu	Gearbox case
52	825000052	Kroužek	Ring
53	825000053	Ozubené kolo	Gear
54	825000054	Šroub	Screw
55	825000055	Ložisko	Bearing
56	825000056	Kryt ložiska	Bearing cover

Position	Part number	Název	Name
57	825000057	Hřídel	Shaft
58	825000058	Pero	Flat key
59	825000059	Pružná podložka	Spring washer
60	825000060	Šroub	Screw
61	825000061	Deska motoru	Motor bracket
62	825000062	Spodní kryt kotouče	Saw blade lower cover
63	825000063	Vnitřní podložka kotouče	Inner blade flange
64	825000064	Podložka	Washer
65	HECHT008250	Řezný kotouč	Saw blade
66	825000066	Vnější podložka kotouče	Outer blade flange
67	825000067	Šroub kotouče Levý	Blade bolt Left
68	825000068	Kryt kotouče	Blade cover
69	825000069	Šroub	Screw
70	825000070	Hadice	Hose
71	825000071	Ochranný kryt	Guard plate
72	825000072	Pružina	Spring
73	825000073	Podložka	Washer
74	825000074	Ukazatel	Indicator
75	825000075	Držák desky	Fixing plate
76	825000076	Podložka	Washer
77	825000077	Pružina	Spring
78	825000078	Křídlová matice	Knob
79	825000079	Držák osy	Axle bracket
80	825000080	Podložka	Washer
81	825000081	Ozubené kolo kuželové	Bevel gear
82	825000082	Pouzdro	Bushing
83	825000083	Osa	Axle
85	825000085	Madlo	Knob
86	825000086	Šroub	Screw
87	825000087	Otočné madlo	Crank wheel
88	825000088	Ozubené kolo	Gear
89	825000089	Pružina	Spring
90	825000090	Čep	Pin
91	825000091	Šroub	Screw
92	825000092	Podložka	Washer
93	825000093	Pouzdro	Bushing
94	825000094	Osa	Axle
95	825000095	Matice	Nut
96	825000096	Šroub	Screw
97	825000097	Vodící držák desky	Guide plate
98	825000098	Matice	Nut
99	825000099	Šroub	Screw
100	825000100	Destička	Plate
101	825000101	Bezpečnostní doraz	Riving knife
102	825000102	Držák dorazu	Riving knife bracket
103	825000103	Pravý kryt	Right blade guard
104	825000104	Levý kryt	Left blade guard
105	825000105	Šroub samořezný	Self tapping screw
106	825000106	Šroub	Screw
107	825000107	Stupnice	Scale
108	825000108	Matice	Nut
109	825000109	Hřeben	Comb board
110	825000110	Šroub	Screw
111	825000111	Kondenzátor	Capacitor
112	825000112	Spínač	Switch
113	825000113	Skříň spínače	Switch box

Position	Part number	Název	Name
114	825000114	Podložka	Washer
115	825000115	Kroužek	Ring
116	825000116	Kroužek	Ring
117	825000117	Upínací svorka kabelu	Cable pressing plate
118	825000118	Průchodka kabelu	Cable grommet
119	825000119	Přívodní kabel	Power cord
120	825000120	Skříň	Main body
121	825000121	Křídlová matice	Knob nut
122	825000122	Podložka	Washer
123	825000123	Klíč	Wrench
124	825000124	Klíč	Wrench
125	825000125	Šroub	Screw
126	825000126	Čtvercová matice	Square nut
127	825000127	Lišta	Strut
128	825000128	Opěrná noha	Leg
129	825000129	Opěrka	Foot pad
130	825000130	Lišta	Strut
131	825000131	Vzpěra	Strut bar
132	825000132	Posuvník	Stick
133	825000133	Vzpěra bočního stolu	Support strut bat
134	825000134	Boční stůl	Side table
135	825000135	Držák posuvníku	Push stick block
136	825000136	Pružná podložka	Spring washer
137	825000137	Podložka	Washer
138	825000138	Šroub	Screw
142	825000142	Šroub	Screw
143	825000143	Šroub	Screw
144	825000144	Přepěťová pojistka	Overload protection
145	825000145	Přívodní kabel	Power cord
146	825000146	Šroub	Screw
147	825000147	O kroužek	O ring
148	825000148	Destička	Plate
149	825000149	Matice	Nut
150	825000150	Šroub	Screw
151	825000151	Šroub samořezný	Self tapping screw
152	825000152	Držák osy	Axle support
153	825000153	Záslepka přední	Front plug
154	825000154	Záslepka zadní	Rear plug
155	825000155	Záslepka levá	Left plug
156	825000156	Záslepka pravá	Right plug