


HECHT[®] 9533


made for garden



Refe. No	English Name	Czech Name	Q'ty	Part List
1	Knob	matka-růžice	4	8313-765301
2	Flat Washer	podložka plochá	11	8WF-08D
3	Square Neck Screw	šroub vratový	2	8SLJD08-30D
4	Chute Deflector	usměrňovač výhozu	1	8101-765003
5	Square Neck Screw	šroub vratový	6	8SLJD08-20D
6	Flat Washer	podložka plochá	32	8WF-06D
7	Nylong Locknut	matice samojistná	33	8NG-06D
8	Chute Direction Control Handle	madlo ovládání výhozu	1	8001-765301
9	Fuel Tank Cap	víčko pal. Nádrže	1	8020-865402
10	Primer	primer	1	17140-ic77-0200
11	Ignition Assembly	táhlo sytiče	1	953311
12	Swith Bar	ovládací páka	1	8001-765402
13	Cable Clip	držák lanka	1	8281-500102
14	Upper Handle	horní madlo	1	8061-765401
15	Upper Handle Cover	kryt madla	1	8331-765401
16	Flat Washer	podložka plochá	6	8WF-04D
17	Tapping Screw	samořezný šroub	3	8SJAB40-18B
18	Starting Switch(without)	spínač	1	953318
19	Tapping Screw	samořezný šroub	2	8SJAB04-60D
20	Engine	motor	1	8550-755401
21	Bracket	držák pal. Nádrže	1	8292-765401
22	Discharge Chute	tubus výhozu	1	8101-765301
23	Tapping Screw	samořezný šroub	3	8SJAB40-14B
24	Lathedog	spona výhozu	1	8204-765301
25	Main Cover	horní kryt	1	8020-765401
26	Oil Tank	pakl. Nádrž-mix	1	8165-765401
27	Hex Washer Screw	šroub	9	8SFDD06-16D
28	Chute Seat	spodní díl výhozu	1	8101-765302
29	Chute Clip	klip výhozu	1	8324-765301
30	Screw	šroub	2	8SJA06-16D
31	Washer	podložka	6	8WS-06D
32	Flange Keeper	pouzdro	2	8186-765301
33	Ball Bearing	ložisko	2	BC-203709-ST
34	Flat Washer	podložka plochá	3	8WF-05D
35	Tapping Screw	samořezný šroub	3	8SJAB50-16B
36	Auger	šnek	1	8231-765301
37	Hex Washer Screw	šroub	20	8SFDD06-20D
38	Washer	podložka	1	8WS-10D
39	Auger Housing	bunkr	1	8144-765301
40	Spacer	distanční vložka	1	8201-765302
41	Big Pulley	řemenice	1	8122-765301
42	Shovel	břit	1	8181-765301
43	Extension Spring	tažná pružina	1	8342-765301
44	Guide Roller	vodící kladka	1	8121-765005
45	Screw	šroub	1	8206-765004
46	Wheel	kolo	2	8121-765301
47	Flat Washer	podkložka plochá	4	8WF-13D

Refe. No	English Name	Czech Name	Q'ty	Part List
48	Washer	podložka	2	8CC-12B
49	V-belt	klínový řemen	1	953349
50	Belt Cover	kryt řemene	1	8024-765301
51	Tapping Screw	šroub samořezný	4	953351
52	Idler Arm	rameno kladky	1	8181-765302
53	Nylong Locknut	matice samojistná	5	8NG-08D
54	Spacer	distanční vložka	1	8201-765303
55	Hex Washer Screw	šroub	1	8SFDD06-30D
56	Flat Washer	podložka plochá	1	8WF-10D
57	Hex Washer Screw	šroub	1	8SFDD10-20D
58	Bracket	konzole	1	8292-765301
59	Spacer	distanční vložka	1	8201-765305
60	Hex Washer Screw	šroub	2	8SFDD8-20D
61	Spacer	distanční podložka	1	8201-765304
62	Spacer	distanční vložka	4	8201-765301
63	Washer	podložka	5	8WS-8D
64	Hex Washer Screw	šroub	4	8SFDD8-50D
65	Flat Key	kolík	1	953365
66	Small Pulley	kladka	1	8122-765302
67	Flat Washer	podložka	1	8WF-08D
68	Ball Bearing	ložisko	1	BC-203709-ST
69	Flat Idler	napínací kladka	1	8121-765302
70	Hex Washer Screw	šroub	4	8SFDD8-30D
71	Square Neck Screw	šroub vratový	2	8SLJD08-50D
72	Lower Handle	spodní díl madla	1	8061-765301
73	Auger Control Cable	lanovod ovládní	1	8370-765401
74	Saddle Washer	podložka tvarová	6	8WT-08D
75	Rivet	šroubn madla	1	8212-765401
76	Seal	těsnění víčka	1	8204-765401

161F-Z1 Part Illustrations



pozice	objednací číslo	název	Description	množství
1	B057890006001670B	šroub	BOLTM6x16	5
2	12104-IC77-0200	hadička odvodušnění komplet	BREATHER HOSE	1
3	12104-IC77-0000	hadička odvodušnění	BREATHER HOSE	1
4	17020-QB60-0000	svorka hadičky odvodušnění	BREATHER HOSE CLAMP	1
5	11221-LC90-0300	víčko ventilů	VALVE COVER	1
6	90229-KB01-0400	těsnění ventilového víčka	VALVE COVER GASKET	1
7	15400-LC90-0001	sada ventilu	VALVE ROCKER ARM AND BOLT	2
8	15414-KB01-0000	matice	NUT PIVOT LOCK	2
9	15403-KB01-0000	matice	NUT , PIVOT	2
10	15401-LC90-0001	vahadlo	ROCKER ARM	2
11	15415-KB01-0000	šroub	STUD, ROCKER	2
12	15406-IB84-0100	deska ventilů	PLATE PUSH ROD GUIDE	1
13	15713-KB01-0000	vymezovací kroužek	ADJUSTER EX. VALVE	1
14	15711-KB01-0000	pojistný kroužek sacího ventilu	INTAKE VALVE RETAINER	1
15	15712-KB01-0000	pojistný kroužek výfukového ventilu	EXHAUST VALVE RETAINER	1
16	15703-KB01-0000	pružina ventilů	SPRING VALVE	2
17	B057890008005070B	šroub M6	BOLT FLANGE 8x50	4
18	1122B-IC91-0000	hlava	CYLINDER HEAD	1
19	9022B-IC91-0000	těsnění hlavy	GASKET CYLINDER HEAD	1

pozice	objednací číslo	název	Description	množství
20	91138-KB03-0000	šroub výfuku	STUD, M8x34, EXHAUST	2
21	81300-KB01-0200	svíčka F7RTC	SPARK PLUG	1
22	18007-IC77-0000	těsnění výfuku	MUFFLER GASKET	1
23	18000-IC91-0400	výfukové potrubí	MUFFLER	1
24	B061700008000000B	matice	NUT M8	2
25	91127-KB01-0000	šroub sání	STUD, M6x113, INTAKE	2
26	17107-IC77-0000	těsnění karburátoru	GASKET, PORT, INTAKE	1
27	17112-IB71-0000	tepelný štít	INSULATOR, CARBURATOR	1
28	17182-KB01-0100	těsnění karburátoru	PACKING	1
29	17140-IC77-0200	primer	PRIMER	1
30	17100-IC77-0001	karburátor	CARBURETOR ASSY	1
31	17020-JC79-0200	svorka palivové hadičky	FUEL HOSE CLAMP	1
32	T299940630125300	palivová hadička	FUEL HOSE	1
33	17113-KB01-0000	těsnění sání	GASKET, INTAKE	1
34	B061770106000060B	matice	NUT FLANGE M6	3
35	16127-IC77-0000	sání	BASE, HEATER BOX	1
36	16300-IC77-0000	sání teplého vzduchu	HEATER BOX	1
37	B008450004245000H	šroub	SELF-TAPPING BOLT M4.2x45	2
38	15321-IC91-0001	tahlo ventilu	PUSHROD	2
39	15002-LC90-0000	zdvihátko	TAPPET	2
40	15701-IB71-0000	ventil sací	VALVE INTAKE	1
41	15702-IB71-0000	ventil výfukový	VALVE EXHAUST	1
42	91521-10001600000	čep víka ventilů	PIN, DOWEL, 10x16	2
43	1310A-IL23-0200	pístní kroužky sada	PISTON RING SET	1
44	13105-IB84-0000	pojistka pístního čepu	CLIP PISTON PIN 18MM	2
45	13101-IL23-0100	píst	PISTON	1
46	13102-IB84-0100	pístní čep	PIN PISTON	1
47	13220-IC77-0000	ojnice	CONNECTING ROD	1
48	24605-KB01-0100	páka regulátoru otáček	GOVERNOR ARM	1
49	90101-10052000190	o kroužek	O-RING	1
50	T1101006001100400	těsnění	GOVERNOR SEAL	1
51	24606-KB01-0000	závlačka	PIN LOCK	1
52	92102-00000006205	ložisko 6205	BEARING, 6205	2
53	13230-IC91-1000	kliková hřídel	CRANKSHAFT	1
54	91601-IB84-0000	pero	WOODRUFF KEY	1
55	24620-KB01-0000	regulátor optáček	GOVERNOR GEAR ASSM	1
56	91521-09001400000	čep 9x14	PIN DOWEL 9x14	1
57	91521-07001400000	čep 7x14	PIN DOWEL 7x14	1
58	90208-IC91-0000	těsnění víka motoru	GASKET CRANKCASE COVER	1
59	15100-IC91-0000	vačková hřídel	CAMSHAFT ASSY	1
60	14301-IC91-0000	olejová měrka+těsnění	DIPSTICK ASSEMBLY	1
61	14312-IC91-0000	olejová měrka	DIPSTICK	1
62	90101-10158000250	těsnění olejové měrky	O-RING	1
63	B057890006002870B	šroub M6	BOLT FLANGE M6x28	7
64	T1108025004125600	gufero	OIL SEAL 25x41.25x6	1
65	12301-IC91-0200	víko motoru	CRANKCASE COVER	1
66	12007-IC91-0300	blok motoru	CRANKCASE	1
67	91302-91001516000	těsnění vypouštěcího šroubu	WASHER	1

pozice	objednací číslo	název	Description	množství
68	91103-KB01-0000	výpouštěcí šroub	BOLT DRAIN PLUG	1
69	T1101022003500700	gufero	OIL SEAL	1
70	19113-IC91-0000	kryt	BAFFLE, CYLINDER	1
71	B057890006001070B	šroub M6	BOLT FLANGE 6x10	3
72	81200-IC91-0500	cívka zapalování	IGNITION MODULE	1
73	B057890006002570B	šroub M6x25	BOLT FLANGE M6x25	2
74	82150-IC91-0000	setrvačnick	FLYWHEEL	1
75	19102-IB71-0000	vntilátor	FAN FLYWHEEL	1
76	21520-KB01-0700	miska startéru	CUP, STARTER	1
78	B057890006001470B	šroub M6	BOLTM6x14	4
79	21500-IC91-0001	starér komplet	RECOIL STARTER ASSY	1
80	21530-IC91-0000	kryt setrvačnicku	BLOWER HOUSING	1
81	B000950006000000B	podložka	GASKET 6	3
82	B166740006001070B	šroub M6	BOLT M6x10	3
83	21510-IC91-0001	startér	STARTER, RECOIL	1
84	72380-LC90-0000	spínač	KEY SWITCH	1
85	19112-IC91-0000	kryt	FLYWHEEL BAFFLE	1
86	24632-IC91-0000	držák	GOVERNOR SPRING BRACKET	1
87	B057890006001470B	šroub M6x14	BOLTM6x14	1
88	B057890008001470B	šroub M8x14	BOLT FLANGE 8x14	1
89	24670-IC91-0000	kryt	GOVERNOR SHIELD	1
90	B057890006002870B	šroub M6	BOLT FLANGE M6x28	1
91	24604-IB71-0000	táhlo	ROD GOVERNOR	1
92	24603-IB71-0000	pružinka	THROTTLE RETURN SPRING	1
93	24602-IC91-0000	pružinka	SPRING GOVERNOR	1
94	24640-KB01-0000	páka regulace otáček	ARM GOVERNOR	1
95	91121-1060-02120B	šroub M6x21	BOLT GOVERNOR ARM	1
96	24607-KB01-0000	rameno	ARM GOVERNOR	1
97	B061770106000060B-1	matice M6	NUT FLANGE 6MM	1