




Position	Part number	Název	Name
1	548120068	Korunová matice	Slotted nut
2	548120069	Podložka	Washer
3	548120070	Závlačka	Cotter pin
4	548120009	Pravý čep kola	Right wheel bracket
5	548120071	Šroub	Bolt
6	548120011	Pouzdro	Bushing
7	548120072	Vložka	Spacer
8	548120073	Pojistný kroužek	Circlip
9	548120010	Krytka	Dustproof cap
10	548120074	Šroub	Bolt
11	548120005	Pouzdro spodní	Upper bushing
12	548120075	Šroub	Bolt
13	548120076	Šroub	Bolt
14	548120006	Unašeč	Retainer
15	548120004	Pouzdro horní	Lower bushing
16	548120077	Šroub	Bolt
17	548120001	Volant	Steering wheel
18	548120078	Podložka	Washer
19	548120079	Šroub	Bolt
20	548120080	Krytka	Cover
21	548120002	Příruba volantu	Steering wheel retainer
22	548120081	Matice	Nut
23	548120003	Volantová tyč	Steering wheel rod
24	548120082	Matice	Nut
25	548120083	Matice	Nut
26	548120008	Levý čep kola	Left wheel bracket
29	548120007	Tyč řízení	Steering rod



Position	Part number	Název	Name
1	548120017	Pouzdro	Bushing
2	548120014	Krytka ventilku	Valve cap
3	548120013	Ventilek	Tire valve
4	548120084	Pouzdro	Bushing
5	548120015	Ráfek předního kola	Front wheel rim
6	548120012	Pneumatika 13x5-6	Tire 13x5-6
7	548120016	Ráfek zadního kola	Rear wheel rim



Position	Part number	Název	Name
1	548120037	Sedadlo	Seat
2	548120088	Šroub	Bolt
3	548120089	Podložka	Washer
4	548120090	Šroub	Bolt
6	548120092	Matice	Nut
7	548120038	Rám sedadla	Seat frame
8	548120093	Podložka	Washer
9	548120094	Šroub	Bolt
10	548120095		
11	548120096	Šroub	Bolt
12	548120039	Vedení rámu	Slide rail
14	548120040	Aretace sedadla	Limited plate



Position	Part number	Název	Name
1	548120049	Podlaha	Floor board
2	548120085	Šroub	Bolt
3	548120050	Pravý nášlap	Right board
4	548120052	Rám	Frame
5	548120086	Šroub	Bolt
6	548120048	Spojovací pouzdro	Connecting bushing
7	548120046	Obloukový rám	Bar II
8	548120047	Vzpěra	Bar II
9	548120087	Šroub	Bolt
10	548120053	Kryt řetězu	Chain guard
11	548120051	Levý nášlap	Left board

Position	Part number	Název	Name
62	548120062	Indikátor nabití baterie	Battery indicator
63	548120063	Hnací řetězka motoru	Motor sprocket
64	548120064	Řetězka hnaná	Driven sprocket
65	548120065	Třírychlostní spínač	Three speed switch
66	548120066	Přepínač vpřed/vzad	Switch F/R
67	548120067	Spínač+klíček	Switch with key
68	548120018	Motor	Motor
69	548120019	Jistič	Circuit breaker
70	548120020	Elektronika	Controller
71	548000066	Baterie 12V12Ah	Battery 12V12Ah
72	548120024	Nabíječka	Charger
74	548120029	Řetěz	Chain
75	548120030	Zadní osa	Rear axle
76	548120032	Brzda kompletní	Brake assembly
77	548120033	Brzdový kotouč	Brake disc
78	548120034	Brzdový pedál	Brake pedal
79	548120035	Spínač pedálu plynu	Throttle pedal switch
80	548120036	Spínač brzdy	Brake switch