



Position	Part number	Název	Name
7	690001007	Uhlík	Carbon brush
8	690001008	Držák uhlíku	Carbon brush holder
9	690001009	Vedení uhlíku	Brush guide
10	690001010	Rotor	Rotor
11	690001011	Stator	Stator
12	690001012	Držák motoru	Motor front holder
13	690001013	Spojka hřídele (od motoru)	Motor connector
14	8B-609-2Z	Ložisko 609-Z	Bearing 609-Z
17	690001017	Horní hřídel	Upper shaft
18	690001018	Horní tubus	Upper tube
20	690001020	Silenblok tubusu	Tube shock absorber
21	690001021	Pouzdro	Bushing
22	690001022	Kluzné pouzdro	Oil bearing
24	690001024	Spojka hřídelí	Shaft coupling
31	690001031	Spojka tubusu	Tube coupling
32	690001032	Křídlový šroub	Knob screw
35	690001035	Přídavné madlo – přední díl	Auxilliary handle - front part
36	690001036	Třmen přídavného madla	Auxilliary handle bracket
39	690001039	Přídavné madlo – zadní díl	Additional handle - rear part
41	690001041	Madlo	Handle
45	690001045	Spínač	Switch
47	690001047	Pružina	Spring
49	690001049	Páčka spínače	Trigger
59	690001060	Tlačítko aretace	Rotary button
59-1	690001061	Západka	Rotary lock



Position	Part number	Název	Name
2	690001020	Silenblok tubusu	Tube shock absorber
4	690002004	Spodní hřídel	Shaft
5	690002005	Spodní tubus	Tube
6	690001021	Pouzdro	Bushing
9	690001022	Kluzné pouzdro	Oil bearing
10	690001024	Spojka hřídelí	Shaft coupling
16	690001032	Křídlový šroub	Knob screw
17	690001031	Spojka tubusu	Tube coupling



Position	Part number	Název	Name
1	690003001	Aretační šroub	Locking bolt
3	690003003	Madlo natáčení lišty	Handle for blade rotation
7	690003007	Skříň převodovky - pravá část	Gearbox case - right part
8	690003008	Pružina	Spring
9	690003009	Pružina	Torsional spring
12	690003012	Páčka	Lever
15	690003015	Hřídel	Shaft
16	690001020	Silenblok trubky	Tube shock absorber
18	690003018	Trubka	Tube
19	690001021	Pouzdro	Bushing
22	8B-609-2Z	Ložisko 609	Bearing 609
23	690003023	Kuželový pastorek	Bevel gear
27	690003027	Hřídelka	Shaft
28	690003028	Skříň převodovky - levá část	Gearbox case - left part
30	690003030	Kolo aretace hlavy	Locking board
31	690003031	Jehlové ložisko HK1010	Needle bearing HK1010
32	690003032	Ozubené kolo dvojitě	Bevel duplex gear
33	690003033	Hřídelka výstupní	Output shaft
34	690003034	Kuželový pastorek	Bevel gear
35	BE-16001	Ložisko 6001Z	Bearing 6001Z
38	690003038	Táhlo lišty	Connecting rod
39	690003039	Jehlové ložisko HK0812	Needle bearing HK0812
40	690003040	Excentr	Eccentric gear
41	690003041	Deska	Base plate
43	690003043	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
44	690003044	Spodní kryt skříňe	Gearbox bottom cover
45	690003045	Prachovka	Sponge
50	690003050	Přítlačná podložka	Pressing plate
51	690003051	Nůž	Blade
52	690003052	Pouzdro nože	Blade bushing
53	690003053	Lišta nože	Blade upper guide bar
54	690003054	Šroub	Screw
55	690003055	Přední krytka nože	Blade front cover
56	690003056	Krycí lišta	Blade upper cover bar
57	690003057	Kryt lišty	Blade cover