


Position	Part number	Název	Name
1	H922LP01	Přední madlo	Front handle
3	H922LP03	Horní lišta	Upper blade
4	H922LP04	Spodní lišta	Lower blade
10	H922LP10	Táhlo lišty	Rod
13	H922LP13	Spojkový zvon	Clutch drum
17A	H922LP17K	Převodovka kompletní	Gearbox assembly
25	H922LP25	Bowden plynu	Throttle cable
29	H922LP29	Madlo	Handle



Position	Part number	Název	Name
16	H922016	Miska startéru	Starter idle pulley
22	H922022	Kliková hřídel	Crankshaft
33	H922033	Cívka zapalování	Ignition coil
46	H922046	Píst	Piston
49	H922049	Pístní kroužek	Piston ring
51	H922051	Válec	Cylinder
54	945133	Svíčka	Spark plug
61	H922061	Výfuk	Muffler
65	H922065	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
66	H922066	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
67	H922067	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
68	H922068	Karburátoru	Carburetor
78	H922078	Vzduchový filtr	Air filter
83	H922083	Startér kompletní	Starter assembly
84	H922084	Palivový filtr	Fuel filter
85	H922085	Palivová hadička	Fuel tube
87	H922087	Odvzdušnění	Balancer
93	H922093	Palivová zátka	Fuel tank cap