



Position	Part number	Název	Name
4	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
5	143200005	Ozubený řemen HTD385-5M-13	Synchronous belt HTD385-5M-13
6	143200006	Řemenice motoru	Engine sheave
8	143200008	Ložisko 6805	Bearing 6805
9	143200009	Řemenice	Sheave
14	143200014	Uhlík	Carbon brush
15	143200015	Motor	Motor
16	143200016	Ventilátor	Motor fan
17	143200017	Víko koše	Rear board
19	143200019	Pružina víka koše	Rear board spring
27	143200027	Zadní kolo	Rear wheel
31	143200031	Přední kolo	Front wheel
38	143200038	Domeček ložiska válce	Bearing housing
40	143200040	Nožový válec	Scarifier cylinder
41	143200041	Drátkový válec	Rake cylinder
42	143200042	Sběrný koš kompletní	Collection bag
43	143200043	Horní madlo	Upper handle
44	143200044	Spínač kompletní	Switchbox assembly
44A	363802009	Spínač samostatný	Switch
47	143200047	Křídlová matice	Knob nut
50	143200050	Střední díl madla	Handlebar middle part
51	143200051	Spodní madlo	Lower handle