



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 2 | 153800002 | Páka spínače | Switch pulling pole |
| 3 | 153800003 | Horní madlo | Upper handle |
| 5 | 153800005 | Víko koše | Rear flap board |
| 6 | 184200023 | Tlačítko spínače | Button |
| 7 | 120200008 | Spínač | Switch |
| 8 | 184200015 | Pravý držák páky | Lever right holder |
| 9 | 184200009 | Levý držák páky | Lever left holder |
| 10 | 184200022 | Pružina | Spring |
| 11 | 363802003 | Pravý kryt spínače | Switch right cover |
| 12 | 184200016 | Pružina | Spring |
| 13 | 184200019 | Táhlo | Link rod |
| 16 | 36380212 | Levý kryt spínače | Switch left cover |
| 17 | 184200011 | Pravý kryt držáku | Right cover |
| 18 | 184200010 | Pružina páky spínače | Spring |
| 19 | 184200007 | Levý kryt držáku | Left cover |
| 20 | 153800020 | Madlo koše | Grassbox handle |
| 23 | 153800023 | Prostřední madlo | Middle handle |
| 24 | 132100045 | Šroub madla M6x40 | Bolt M6x40 |
| 26 | 184200046 | Křídlová matice | Knob |
| 28 | 153800027 | Horní kryt koše | Grassbox cover |
| 29 | 153800028 | Dekorační kryt | Decorative cover |
| 33 | 153810033 | Poklice zadního kola | Rear wheel cover |
| 35 | 143400044 | Vnitřní kryt zadního kola | Rear wheel inner cover |
| 36 | 143400045 | Zadní kolo | Rear wheel |
| 39 | 153800038 | Pravý díl koše | Right grassbox |
| 40 | 153800039 | Levý díl koše | Left grassbox |
| 41 | 153800040 | Zadní osa kol | Rear wheel axle |
| 42 | 184200064 | Páka rychloupínání madla | Locking knob |
| 43 | 184200060 | Šroub páky rychloupínání | Bolt |
| 45 | 153800044 | Aretace madla vnější | Outer teeth holder |
| 46 | 153800045 | Držák madla pravý | Lower handle right seat |
| 49 | 153800048 | Pružina víka koše | Rear board spring |
| 50 | 153800049 | Osa víka koše | Rear board axle |
| 51 | 153800050 | Spodní madlo | Lower handle |
| 52 | 153800051 | Držák madla levý | Lower handle left seat |
| 55 | 153800054 | Motor | Motor |
| 56-65 | 153810058 | Řemenový převod | Belt transmission |
| 57 | 153800056 | Drážkový Řemen 7PJ487 | Ribbed belt 7PJ487 |
| 58 | 132100035 | Hřídel řemenice | Shaft |
| 59 | 153810059 | Čep | Pin |
| 60 | 6003 | Ložisko 6003-RS | Bearing 6003-RS |
| 63 | 132100037 | Ložisko 608-RS | Bearing 608-RS |
| 65 | 153800061 | Kryt převodu | Belt cover |
| 69 | 153810069 | Poklice předního kola | Front wheel cover |
| 70 | 163800015 | Vnitřní kryt předního kola | Front wheel inner cover |
| 74 | 153800070 | Matice nastavení výšky | Height adjusting knob |
| 76 | 153800071 | Podložka | Washer |
| 77 | 153800072 | Objímka šroubu | Plastic sleeve |
| 78 | 153800073 | Šroub nastavení výšky | Plastic bolt |
| 79 | 132100072 | Ložisko 6000-RS | Bearing 6000-RS |
| 80 | 132100074 | Podložka | Washer |
| 81 | 132100073 | Matice | Nut |
| 82 | 153810082 | Hřídel válce | Main axle |
| 84 | 153810084 | Přední osa kol | Front wheel axle |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 89 | 132100066 | Domeček ložiska | Bearing housing |
| 90 | 153810090 | Nožový válec | Scarifier blade assembly |
| 91 | 132100075 | Vnější krytka | Outer fixing cover |
| 92 | 132100069 | Pružina válce | Spring |
| 93 | 132100070 | Unašeč pružiny | Spring retainer |
| 94 | 153810094 | Pojistka předního kola | Retainer ring |
| 95 | 163800013 | Pojistka zadního kola | Retainer ring |
| 96 | 363800062 | Upevnění osy kol | Fixing plate |
| 100 | 15380086K | Drátkový válec kompletní | Wire cylinder assembly |