



Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Butterfly type washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek 4,7x5x35	Key 4,7x5x35
6	DY0801-19	Mulčovací záslepka kompletní	Mulching kit
8	DY0801-2	Kryt řemene pojezdu	Belt cover
9	DY0218-19B	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100127202	Klínový řemen 762Li	V-belt 762Li
11	DY0801-20D	Přední panel šasí	Front panel
12	DY0801-3	Zadní přepážka	Rear Channel
15	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Spring
16	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
18	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
20	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
23	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
25	DY0218.4-1	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
26	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
30	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
31	DY0801-4	Bowden pojezdu	Driving cable
32	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
33	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
36	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Screw
38	DY0218-26	Držák madla startování	Starter rope hook
39	DY0218.1.4	Křídlová matice madla	Knob nut
41	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
42	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
43	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
45	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
46	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Driving cable spring
47	DY0701-21C	Víko koše	Rear board
52	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
54	DY0701-22A	Pružina převodovky pojezdu	Gearbox spring
55	DY0218.7B.1	Převodovka pojezdu	Gearbox
56	DY0302-4B	Řemenice převodovky pojezdu	Gearbox sheave
57	GB879-86	Kolík	Elastic cylindrical pin
58	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Belt limit plate
60	DY0706	Klínek 5x21,6	Cylindrical pin 5x21,6
61	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame
62	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
64	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
66	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
68	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjusting lever
69	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle support
72	R8RS	Ložisko pojezdu	R8RS bearing
73	DY0701-23	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
74	DY0218.11-1	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
76	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
77	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
78	DY0801.3A	Přední osa kol	Front wheel axle
79	DY0601-6	Pojistka přední osy	Front axle clip wire
80	DY0701-6	Klapka bočního výhozu (Model do 2014)	Side-discharge cover board (Model < 2014)
	DY0701-6N	Klapka bočního výhozu (Model od 2015)	Side-discharge cover board (Model > 2015)

Position	Part number	Název	Name
81	DY0701-7B	Usměrňovač bočního výhozu (r.v. do 2014)	Side-discharge protecting cover (MY < 2014)
	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu (r.v. od 2015)	Side-discharge protecting cover (MY > 2015)
82	DY0701-17	Pružina klapky (Model do 2014)	Side-discharge spring (Model < 2014)
	DY0701-17N	Pružina klapky (Model od 2015)	Side-discharge spring (Model > 2015)
84	DY0701-8	Držák klapky (Model do 2014)	Side-discharge bracket (Model < 2014)
	DY0701-8N	Držák klapky (Model od 2015)	Side-discharge bracket (Model > 2015)
85	DY0701-9	Osa klapky	Side-discharge axle
86	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower cover
87	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Right upper cover
88	DY0801-10D	Panel	Panel
89	DY0801-11D	Víko panelu	Panel cover
90	DY0801-18D	Spodní podložka panelu	Lower fixing plate
91	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower cover
92	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper cover
94	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle
95	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
96	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator