


Position	Part number	Název	
1	546SH0001	Poklice předního kola	Front wheel cover
3	546SH0003	Přední kolo	Front wheel
4	540600004	Pouzdro kola	Wheel bearing
5	546SH0005	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
7	546SH0007	Pojistka přední osy levá	Front axle left clip
8	546SH0008	Pouzdro přední osy	Front axle support
9	546SH0009	Přední osa kol	Front wheel axle
10	546SH0010	Pojistka přední osy pravá	Front axle right clip
11	546SH0011	Pouzdro	Bushing

Position	Part number	Název	
15	546SH0015	Přední madlo šasí	Deck front cover
16	546SH0016	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
17	546SH0017	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring
18	546SH0018	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
21	546SH0021	Klapka bočního výhozu	Side discharge cover board
22	546SH0022	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protection board
23	546SH0023	Šroub nože	Blade bolt
24	546SH0024	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
25	546SH0025	Nůž	Blade
26	546SH0026	Unašeč nože	Blade holder
27	546SH0027	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
28	546SH0028	Klínek unašeče	Flat key
29	546SH0029	Kryt řemenu	Belt cover
30	546SH0030	Šroubek řemenice	Screw
31	546SH0031	Řemenice motoru	Engine sheave
35	Z686	Řemen Z686Li	V-belt Z686Li
39	546SH0039	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
40	546SH0040	Šroub spodního madla M8x16	Bolt M8x16
43	546SH0043	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
45	546SH0045	Spodní madlo	Lower handle
47	546SH0047	Držák madla startéru	Starter handle hook
48	546SH0048	Křídlová matice	Knob nut
49	546SH0049	Horní madlo	Upper handle
51	546SH0051	Bowden brzdy motoru	Brake cable
52	546SH0052	Páka brzdy motoru	Brake pulling rod
53	546SH0053	Návlek madla	Upper handle sheath
54	546SH0054	Bowden pojezdu	Driving cable
55	546SH0055	Páka pojezdu	Driving pulling pole
56	546SH0056	Krytka pod madlo koše	Cover under handle
57	546SH0057	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
58	546SH0058	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
59	546SH0059	Potah koše	Grasscatcher bag
60	546SH0060	Rám koše	Grasscatcher frame
63	546SH0063	Víko koše	Rear board
64	546SH0064	Pružina víka koše	Rear board spring
65	546SH0065	Osa víka koše	Rear board axle
66	546SH0066	Mulčovací záslepka	Mulching kit
67	546SH0067	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
68	546SH0068	Zadní kolo	Rear wheel
69	546SH0069	Madlo páky zdvihu	Height adjustment handle
71	546SH0071	Třmenový kroužek	E-clip
73	546SH0073	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
74	546SH0074	Domeček ložiska	Bearing housing
75	546SH0075	Pružina napínání řemenu	Belt tension spring
76	546SH0076	Převodovka pojezdu	Gearbox
77	546SH0077	Čep pojezdu	Pin
79	546SH0079	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
80	546SH0080	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
81	546SH0081	Pouzdro zadního kola	Bushing
82	546SH0082	Páka zdvihu	Height adjustment lever
83	546SH0083	Osa zadních kol	Rear wheel axle
84	546SH0084	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
85	546SH0085	Pružina zdvihu	Spring
87	546SH0087	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle cable assembly



Position	Part number	Název	Name
1	546001001	Přítlačná destička regulátoru	Governor pressing plate
2	546001002	Šroub M6x12	Screw M6x12
3	546001003	Palec regulátoru	Governor sliding sleeve
4	546001004	Podložka 12x6x1	Washer 12x6x1
5	546001005	Hřídelka regulátoru	Governor shaft
5A	546001005A	Pojistný kroužek	Circlip
6	546001006	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
7	546001004	Podložka 12x6x1	Washer 12x6x1
8	546001008	Vačková hřídel	Camshaft
9	546001009	Zdvihátko	Valve tappet
10	546001010	Svorka hadičky	Fuel tube clip
11	546001011	Palivová hadička	Fuel tube
12	546001012	Držák hadičky	Fuel tube holder
13	546001013	Svorka hadičky	Fuelk tube clip
14	546001014	Šroub M6x25	Screw M6x25
17	546001015	Palivová nádrž	Fuel tank
18	M-06	Matice M6	Nut M6
19	546001017	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
15	546001018	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
16	546001019	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
20	546001020	Držák nádrže	Fuel tank bracket
21	546001021	Šroub M6x12	Screw M6x12
22	546001022	Kabel	Cable

Position	Part number	Název	Name
24	546001024	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
25	546001025	Gufero 6x11x4	Oil sela 6x11x4
26	546001026	Závlačka	Cotter pin
27	546001027	Šroub	Bolt
28	546001028	Páka regulátoru	Governor lever
29	546001029	Šroub M6x25	Screw M6x25
30	546001030	Šroub M6x30	Screw M6x30
31	546001031	Deska regulátoru	Governor board
32	546001032	Táhlo	Plate
33	546001033	Vratná pružina	Governor lever return spring
34	546001034	Pouzdro	Bushing
35	546001035	Pouzdro	Bushing
36	546001036	Hadička odvodu vzduchu	Breathing tube
37	546001037	Kliková hřídel	Crankshaft
38	546001038	Ojnice	Connecting rod
39	546001039	Pístní čep	Piston pin
40	546001040	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
41	546001041	Píst	Piston
42	546001042	Pístní kroužky set	Piston ring set
43	546001043	Olejová měrka	Oil filling tube
44	S-06*55	Šroub M6x55	Screw M6x55
45	546001045	Pouzdro	Bushing
47	546001047	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
48	546001048	Šroub M6x30	Bolt M6x30
49	546001049	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
50	546001050	Podložka	Washer
51	546001051	Gufero	Oil seal
52	546001052	Víko klikové skříně	Crankcase cover
53	546001053	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
54	546001054	Vzduchový filtr	Air filter sponge element
55	546001055	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
56	546001056	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
57	546001057	Táhlo plynu	Throttle rod
58	546001058	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
59	546001059	Karburátor	Carburetor
60	546001060	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
61	546001061	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	546001062	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
63	546001063	Ventilové víko	Cylinder head cover
64	546001064	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover Gasket
65	546001065	Matice	Nut
66	546001066	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
67	546001067	Vahadlo ventilu	Valve rocker
68	546001068	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
69	546001069	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
70	546001070	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
71	546001071	Svorník M6x92	Stud bolt M6x92
72	546001072	Hlava válce	Cylinder Head
73	546001073	Sací ventil	Intake valve
74	546001074	Výfukový ventil	Exhaust valve
76	546001076	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
77	546001077	Kliková skříň	Crankcase
78	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
79	546001079	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat

Position	Part number	Název	Name
80	546001080	Pružina ventilu	Valve spring
81	546001081	Šroub M8x45	Screw M8x45
82	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
83	546001083	Cívka zapalování	Ignition coil
84	546001084	Matice M6	Nut M6
85	546001085	Svorník	Stud bolt
86	546001086	Svorník	Stud bolt
87	546001087	Brzda motoru	Engine brake
88	546001088	Spínač brzdy motoru	Switch
89	546001071	Svorník M6x92	Stud bolt M6x92
90	546001090	Těsnění výfuku	Muffler gasket
91	546001091	Výfuk	Muffler
92	546001092	Kryt výfuku	Muffler cover
93	546001093	Matice	Nut
94	546001094	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
95	546001095	Miska startéru	Starter idle pulley
96	546001096	Ventilátor	Fan
97	546001097	Setrvačnick	Flywheel
98	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
99	546001099	Pouzdro	Bushing
100	546001100	Kryt ventilátoru	Fan cover
101	546001101	Startér kompletní	Starter assembly
102	546001102	Kryt motoru	Engine top cover
103	546001103	Matice M6	Nut M6
104	546001104	Kryt odvodušnění	Breathing cover
105	546001105	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
106	546001106	Membrána odvodušnění	Breathing valve
107	546001107	Filtr	Filter net
108	546001108	Woodruffovo pero	Woodruff key