



Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0605-12	Žací nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče	Flat key
7	551SX0007	Kryt řemenu	Belt cover
9	410000059	Šroubek řemenice	Screw M6x8
10	DY0218-19B	Řemenice motoru	Engine sheave
12	25100127202	Klínový řemen Z762Li	V-belt Z762Li
13	182SW-010001	Přední panel šasí	Deck front panel
15	551SX0015	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
17	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing

Position	Part number	Název	Name
18	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
20	DY0701-13D	Poklice přední kola	Front wheel cover
21	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
22	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
23	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
24	546SXW023	Pružina	Spring
26	DY0701-18	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
27	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
30	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
31	DY0701.4G	Zadní osa kol	Rear wheel axle
33	182SW-060200	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
34	DY0601-7	Pouzdro přední osy	Front axle sheath
36	DY0601-8R	Pojistka přední osy pravá	Pressing plate (right)
38	182SW-030101	Přední osa	Front axle
39	DY0601-8L	Pojistka přední osy levá	Pressing plate (left)
40	551SX0040	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
41	DY0701-17	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
42	DY0701-8	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
43	DY0701-9	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
45	DY0701-7B	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protective board
46	DY0701-5	Zadní přepážka	Rear channel
48	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
50	DY0218.11-1	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
51	R8RS	Ložisko R8RS	Bearing R8RS
52	DY0706	Čep	Pin
53	DY0702.30C	Převodovka pojezdu	Gearbox
54	DY0702-10C	Držák převodovky	Gearbox fixed plate
55	DY0218.4-1	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
56	182SW-040001	Víko koše	Rear board
58	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
59	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
63	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
64	DY0218.1-4	Šroub madla	Screw
65	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
66	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle hook
67	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
69	550BS0069	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle control cable
72	DY185	Držák bowdenů	Cable fixed block
73	550BS0073	Bowden pojezdu	Driving cable
74	550BS0074	Bowden brzdy motoru	Brake cable
76	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Brake pulling pole
77	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
78	546SX0069	Návlek madla	Upper handle foam sheath
79	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
80	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
81	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle
82	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
83	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
84	182SW-040202	Rám koše	Grasscatcher frame